

MASTER LOCK Instruction Magnet PK10, 31MH12

Item **31YIU8208** Mfr. Model **3633LEF**

Master Lock Mechanical Multi-User Lock • Serrure mécanique multi-usager
3630 • 3631 • 3670

User Instructions • Directives

TO LOCK

- Open locker door
- Place personal keyrings into locker
- Close locker door
- With lock in the "UNLOCK" position, spin dial to set a 3-digit combination
- Turn lock knob to "LOCK" position
- Securely disassemble
- Check to make sure locker is locked

TO UNLOCK

- Spin dial to your personally set combination.
- Turn knob to "UNLOCK" position.
- Open door
- Leave knob in "UNLOCK" position for the next user

For security purposes, be sure to scramble the dial.

POUR VERROUILLER

- Ouvrir la porte du casier
- Placer vos affaires personnelles dans le casier
- Refermer la porte du casier
- Avec la serrure en position "UNLOCK", faire tourner les cadènes pour définir une combinaison à 3 chiffres
- Tourner la poignée de la serrure à la position "LOCK"
- Entrouver les cadènes et la combinaison
- Vérifier que la serrure est verrouillée

POUR DÉVERROUILLER

- Faire tourner les cadènes à la combinaison que vous avez créée
- Tourner la poignée de la serrure à la position "UNLOCK"
- Ouvrir la porte
- Laisser la poignée en position "UNLOCK" pour le prochain utilisateur pour des raisons de sécurité. S'assurer d'embrouiller les cadènes

3633LEF

Product Details

Item Reference: 31MH12	Width (in): 4.5
Brand: MASTER LOCK	Height (in): 0.5
Weight (lb): 0.61	Harmonization Code: 8505191000
Length (in): 6.8	Country of Origin: United States

Product Description

Instruction Magnet English French Lock Brand MASTER LOCK For Use With 3630 3631 3670 Package Quantity 10